



**SINGLE SHOT BULK FILL AIR POWERED GREASE GUN  
WITH AIR POWERED GREASE FOLLOWER PLATE**

Parts and Technical Service guide  
Guía de servicio técnico y recambio  
Guide d'instructions et pièces de rechange

Ref.: 1235

**Description/ Descripción/ Description**

E

Heavy duty air powered grease gun with die cast pump head. Can ONLY be bulk filled filler pump or by hand with a putty knife. Provides one shot of grease per trigger pull.

WILL NOT ACCEPT A GREASE CARTRIDGE – BULK FILL ONLY.



SP

De aire de servicio pesado pistola de grasa alimentada con la bomba de fundición a la cabeza. puede ser a granel ocupado por la bomba de succión o de relleno. Proporciona un tiro de de grasa por gatillo.

FR

Air heavy duty powered pistolet à graisse avec Die Cast tête de pompe. peut être en vrac rempli par aspiration ou la pompe de remplissage. Fournit un coup de graisse par trigger pull.

**Installation - Operation/ Instalación – Modo de empleo/ Installation – Mode d'emploi**

E

**Bulk Fill – Filler Pump:** Clean and insert the filler nipple of the gun in the filler valve of the bulk pump and activate the filler pump.

**TECH TIP:** If grease gun does not work after filling, unscrew the barrel two or three turns (with the plunger released and spring tension on the grease) and release the air trapped in the barrel.

S

**Terraplén A granel - Bomba Del Llenados:** Limpie e inserte la enterrosca del llenador del arma en la válvula de llenador de la bomba a granel y active la bomba del llenador.

F

**Suffisance En bloc - Pompe De Remplisseur:** Nettoyez et insérez le mamelon de remplisseur du pistolet dans la valve de remplisseur de la pompe en bloc et activez la pompe de remplisseur.

Spare Parts/ Piezas de Repuesto

